


1-1 型號說明 (DESCRIPTION OF MODELS)



- S : 附三相馬達 220,380V/50,60HZ-3 PHASE
- K : 附三相馬達 220,440V/50,60HZ-3 PHASE
- A : 附單相電馬達 110,220V/50,60HZ-1 PHASE
- AV : 附單相離心馬達 110,220V/50,60HZ-1 PHASE
- L : DC直流馬達 DC-MOTOR
- P : 東元鐵殼三相馬達 TECO 3-PHASE STEEL PLATE MOTOR
- Z : 縮框機型 LIGHT DUTY TYPE
- : 鋁合金馬達 ALUMINUM MOTOR
- T : 鐵殼馬達 STEEL PLATE MOTOR
- F : 法蘭修平面 FLANGE WITH FLAT SURFACE
- Q1:110V 強制風扇 EXTERNAL FAN 110V
- Q2:220V 強制風扇 EXTERNAL FAN 220V

依出力軸看配線盒方向
 VIEW FROM OUTPUT SHAFT
 G1 : 左方向 LEFT (標準型) (STD)
 G2 : 右方向 RIGHT
 G3 : 上方向 UPPER
 G4 : 下方向 LOWER

B : DC90V安全剎車器 BRAKE UNIT
 YB: 手釋放剎車器 WITH RELEASE BRAKE UNIT
 D : DC24V送電剎車器 DC24V BRAKE
 W : 蝸輪減速機 WORM GEAR REDUCER

1-2 配線盒方向選定 (TERMINAL BOX DIRECTION)

TYPE	G1-左方向 LEFT SIDE	G2-右方向 RIGHT SIDE	G3-上方向 UPPER SIDE	G4-下方向 LOWER SIDE
CH 型 CH TYPE				
	G1	G2	G3	G4
CV 型 CV TYPE				
	G1	G2	G3	G4

1-3 入線口方向 (WIRE INLET DIRECTION)

LD	LT	RD	RT	TL	TR	DL	DR
LF	LB	RF	RB	TF	TB	DF	DB

1-4 減速機與透氣塞安裝位置示意圖 (REDUCER AND VENTILATION INSTALLATION)

CH 機型 安裝範例 CH INSTALLATION EXAMPLES			
	H0(標準 STANDARD)(CPG 正立 CPG STAND)	H3(左側 LEFT SIDE)	H6(倒裝 INVERT)
	H9(右側 RIGHT SIDE)	HU(軸向上 SHAFT UP)	HD(軸向下 SHAFT DOWN)
CV 機型 安裝範例 CV INSTALLATION EXAMPLES			
	V0(標準 STANDARD)(CPG 正立 CPG STAND)	V3(CPG 順轉 90° CPG CLOCKWISE 90°)	V6(CPG 順轉 180° CPG CLOCKWISE 180°)
	V9(CPG 逆轉 90° CPG LEFT TURN 90°)	VU(軸向上 SHAFT UP)	VD(軸向下 SHAFT DOWN)

備註 : 1. 除標準安裝方式外,其餘安裝方式均需先告知本司。
 NOTE: 1. IN ADDITION TO THE STANDARD INSTALLATION,THE OTHER INSTALLATION IS REQUIRED PRIOR NOTICE OF THE COMPANY.